

Erstellen Sie einen Zeitplan...

und geben Sie spätestens 8 Wochen vor Abschluss der endgültigen Planung Ihre Farbwahl an. Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nachträgliche Änderungen zu Planungsverzögerungen führen und unnötige Mehrkosten verursachen können. Den Ausführungszeitpunkt für die Senso-Wand wird Ihr Projektmanager mit Ihnen abstimmen. Planen Sie für das Wandprojekt mindestens eine ganze Arbeitswoche ein. **Bitte beachten und prüfen Sie unbedingt die folgenden Punkte, um einen reibungslosen Ablauf Ihres Projektes zu gewährleisten!**

- Strom und eine ausreichende Deckenbeleuchtung sind vorhanden.
- Aufzüge und Bau-WC sind in einwandfreiem Zustand.
- Die Wand ist im Zeitplan als separates Gewerk angegeben.
- Es sind ausreichend Parkmöglichkeiten und Zugänge zur Baustelle vorhanden.

Geben Sie diese Checkliste...

Ihrem Verputzer und Ihrem Installateur, bevor diese ihre Arbeit beginnen. Die Checkliste enthält fachspezifische Informationen. Setzen Sie sich bei Fragen mit uns in Verbindung. Wir sind Ihnen und Ihrem Verputzer/Installateur gerne behilflich.

- Die Checkliste wurde an den Verputzer und den Installateur weitergeleitet.

Sanitäre Installationen...

können 4 Stunden nach Fertigstellung der Senso-Wandveredelung fachmännisch angeschlossen werden. Alle Innenwinkel im Nassbereich sowie der Übergang von Wand auf Boden müssen mit einer Wartungsfuge aus Badsilikon versehen werden.

Während der Arbeiten...

muss sichergestellt werden, dass die Baustelle vor Zugluft und Feuchtigkeit geschützt ist. Sorgen Sie dafür, dass der Raum vollständig ausgeräumt, trocken und sauber ist. Die Raumtemperatur sollte konstant 19-22°C betragen.

- Die Voraussetzungen hinsichtlich Zugluft, Feuchtigkeit und Raumtemperatur sind erfüllt.

Nach den Arbeiten...

ist die Senso-Wandveredelung nach 72 Stunden vollständig ausgehärtet und nutzbar.

Ausbesserungen...

Wird die Senso-Wandveredelung beschädigt, kann der Schaden nur begrenzt behoben werden. Stellen Sie daher sicher, dass bei der Endmontage der Sanitärinstallation sorgfältig gearbeitet wird.

Struktur der Senso-Wand...

Die Senso-Wandveredelung zeichnet sich durch leichte Unregelmäßigkeiten aus. Somit sind Strukturabweichungen, Unebenheiten, leicht sichtbare Spachtelansätze und Farbabweichungen Teil des Gesamtbildes. Ebenso sind kleine weiße Punkte auf der Farbe normal und auf unsere Versiegelungstechnik zurückzuführen.

Trockenbau...

Bitte beachten Sie hier, dass ein verstärktes Ständerwerk und eine doppelte Beplankung gegeben sind.

Untergrund...

Der Putz muss bis hinunter zum Estrich in Qualitätsstufe 4 aufgebracht werden. Alle Plattenstoßfugen müssen mit Glasfaserbewehrungsstreifen bearbeitet werden.

Verwenden Sie keine Putzprofile und vermeiden Sie Farbreste oder andere Verunreinigungen auf dem Untergrund. Vor dem Einbringen der Senso-Wandveredelung darf der Untergrund höchstens 1% Restfeuchtigkeit enthalten.

Stellen Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit ausreichend Bautrockner in den Raum. Lassen Sie in diesem Fall die Fenster geschlossen und entsorgen Sie täglich das angesammelte Wasser. Die Verwendung von Heizgeräten wird nicht empfohlen, da diese die Feuchtigkeit in die Wand hineindrücken, von wo aus sie anschließend wieder freigegeben wird.

Der Untergrund darf nicht gestrichen sein. Mit der Senso-Wandveredelung können keine Unebenheiten oder Vertiefungen ausgeglichen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Projektmanager.

- Der Untergrund entspricht den oben aufgeführten Senso-Richtlinien.

Systemabdichtung zwischen Wand und Boden im Nassbereich...

Falls eine Fliese oder eine Duschtasse vor dem Aufbringen unserer Wand gesetzt wird, ist darauf zu achten, dass im Anschlussbereich ein Dichtband gesetzt wird.

Übergang zur Badewanne...

Falls nötig, halten Sie hierzu bitte Rücksprache mit Ihrem Projektmanager. Dieser wird sich vor Ort ein Bild machen und im Anschluss den Ablauf mit Ihnen besprechen.

Pflege...

Verwenden Sie als Reinigungsmittel Tana AZ70 oder Purito 219.

Falls Sie sich für ein anderes Reinigungsmittel entscheiden, achten Sie bitte darauf, dass dieses

- niedrigschäumend ist
- in reiner Form einen pH-Wert zwischen 7 und 13 hat
- leicht alkalisch ist
- wenig oder keine Lauge enthält
- nicht seifen- oder polymerhaltig ist.

Mischen Sie das Reinigungsmittel im angegebenen Verhältnis mit Wasser. Generell empfehlen wir nach jeder Nutzung ein Abziehen der Oberfläche, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel. Dies könnte zu Schäden an der Wand führen.